

RADLAGERKITS MIT ABS-SENSOREN

TECHNISCHE INFO NR. 1086

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

BMW	3er (E 36 / E 46)
Alfa Romeo	ALFA ROMEO 145 (930), 146 (930), 155 (167)
Fiat	Marea (185), Marea Weekend (185)
Ford	Focus (DAW, DBW, DFW, DNW)
VW	Bora (1J2, 1J6), Golf IV (1J1, 1J5), New Beetle (9C1, 1C1, 1Y7), T5 (Multivan, Transporter/Bus, Kasten, Pritsche) Polo (9N)
Audi	A3 (8L1), TT (8N3, 8N9), A2
Seat	LEON (1M1), TOLEDO II, Cordoba (6L2), Ibiza IV (6L1), Ibiza V (6J5, 6J1)
Skoda	Octavia (1U5, 1U5), Bora (1J2, 1J6) Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5), Fabia Praktik
Peugeot	307 (3A/C, 3E, 3H, 3B)
Citroen	C4, (LC, LA)

Bei diversen Fahrzeugen müssen bei dem Tausch des Radlagers die ABS Sensoren demontiert werden. Durch Umwelteinflüsse und Kontaktkorrosion werden diese Sensoren sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, was einen beschädigungsfreien Ausbau häufig unmöglich macht.

Um lange Standzeiten in der Werkstatt zu vermeiden und eine hohe Kundenzufriedenheit zu gewährleisten bietet Ruville als Systemspezialist ein Kit bestehend aus Radlagerkit und Sensor an.

MONTAGEHINWEIS:

Im Zuge des Radlagerwechsels sollten die Gelenke / Buchsen der Radaufhängung und der Lenkung überprüft werden.

WICHTIGER HINWEIS!

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.



FAHRZEUGHERSTELLER: BMW

MODELL: 3er (E 36 / E 46)

Nr.	RUVILLE-Nr. Kit	RUVILLE-Nr. Radlager	OE-Nr. Sensor
1	5024E1	5024	34521182067
2	5024E2	5024	34526752683
3	5027E1	5027	34521166126
4	5027E2	5027	34526752683
5	5027E3	5027	34521164652
6	5027E4	5027	34526752702




Bild 1:
Radlager/Sensor Kit BMW

FAHRZEUGHERSTELLER: ALFA ROMEO, FIAT

MODELL: ALFA ROMEO 145 (930), 146 (930), 155 (167), Fiat Coupe (FA/175), Tempra (159)

Nr.	RUVILLE-Nr. Kit	RUVILLE-Nr. Radlager	OE-Nr. Sensor
1	5836E1	5836	464511118 605596600 60806252 60812394 82458587




Bild 2:
Radlager/Sensor Alfa/Fiat

FAHRZEUGHERSTELLER: FORD

MODELL: Focus (DAW, DBW, DFW, DNW)

Nr.	RUVILLE-Nr. Kit	RUVILLE-Nr. Radlager	OE-Nr. Sensor
1	5255E1	5255	1064227 1093743



Bild 3:
Radlager/Sensor Kit FORD

FAHRZEUGHERSTELLER: VW, AUDI, SEAT, SKODA

MODELL: A3 (8L1), TT (8N3, 8N9), LEON (1M1), TOLEDO II (1M2), Octavia (1U5, 1U5), Bora (1J2, 1J6), Golf IV (1J1, 1J5), New Beetle (9C1, 1C1, 1Y7)

Nr.	RUVILLE-Nr. Kit	RUVILLE-Nr. Radlager	OE-Nr. Sensor
1	5722E1	5722	1J0927803 1H0927807
2	5722E2	5722	1J0927804 1h0927808



Bild 4:
Radlager/Sensor Kit VW

FAHRZEUGHERSTELLER: VW, AUDI, SEAT, SKODA

MODELL: T5 (Multivan, Transporter / Bus, Kasten, Pritsche), A2, Cordoba (6L2), Ibiza IV (6L1), Ibiza V (6J5, 6J1), Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5), Fabia Praktik, Polo (9N)

Nr.	RUVILLE-Nr. Kit	RUVILLE-Nr. Radlager	OE-Nr. Sensor
1	5462E1	5462	7H0927803
2	5462E2	5462	7H0927804
3	5732E1	5732	6Q0927803A
4	5732E2	5732	6Q0927804A
5	7805E1	7805	6Q0927803A
6	7805E2	7805	6Q0927804A
7	5469E1	5469	6Q0927803A
8	5469E2	5469	6Q0927804A




Bild 5:
Radlager/Sensor Kit VW

FAHRZEUGHERSTELLER: PEUGEOT, CITROEN

MODELL: 307 (3A/C, 3E, 3H, 3B), C4, (LC, LA)

Nr.	RUVILLE-Nr. Kit	RUVILLE-Nr. Radlager	OE-Nr. Sensor
1	5944E1	5944	454588
2	5944E2	5944	4545C1




Bild 6:
Radlager/Sensor Peugeot, Citroen

