

MONTAGEHINWEIS FÜR DIE ZAHNRIEMENKITS 5522670 UND 5528270

TECHNISCHE INFO NR. 1012

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Ford	Courier, C-Max, Fiesta IV, Fiesta V, Fiesta VI, Focus, Focus II, Fusion, Mondeo IV, Puma
Mazda	2, 121 III
Volvo	C30, S40 II, V50

BETROFFENE MOTOREN:

1.25, 1.25 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 Ti, 1.6 16V

BETROFFENE ARTIKEL:

Nr.	RUVILLE-Nr.
1	5522670 (Kit) 5528270 (Kit)

Beim Erneuern des Zahnriemens ist bei oben genannten Fahrzeugen darauf zu achten, dass die Befestigungsschraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe mit zu erneuern ist.

Bei dieser Schraube handelt es sich um eine Dehnschraube, die nur einmal verwendet werden darf.

WICHTIGER HINWEIS!

Dehnschrauben dürfen auf Grund ihrer Eigenschaften in den meisten Fällen nur einmal verwendet werden. Erfahrungsgemäß reißen diese bei mehrmaliger Verwendung beim Festziehen ab.

Verwenden Sie zum Festziehen der Befestigungsschrauben das vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Anzugsdrehmoment!

RUVILLE bietet entsprechende Zahnriemenkits an, bei denen neben Zahnriemen, Spannrolle und einem Aufkleber „Zahnriemenwechsel“ auch die passenden Befestigungsschrauben enthalten sind.



Bild 1: 5522670 RUVILLE-Zahnriemenkit inkl. Befestigungsschrauben

Inhalt Zahnriemenkit 5522670

- 1 x Spannrolle 55226
- 1 x Zahnriemen 555210
- 1 x Schraube für KW* / M12 x 29
- 1 x Schraube für KW* / M12 x 44.5
- 2 x Schraube für NW** / M10 x 35
- 2 x Schraube für Spannrolle / M8 x 34
- 1 x Aufkleber „Zahnriemenwechsel“



Bild 2: 5528270 RUVILLE-Zahnriemenkit inkl. Befestigungsschrauben

Inhalt Zahnriemen-Kit 5528270

- 1 x Spannrolle 55282
- 1 x Zahnriemen 555210
- 1 x Schraube für KW* / M12 x 29
- 1 x Schraube für KW* / M12 x 44.5
- 2 x Schraube für NW** / M10 x 35
- 1 x Schraube für Spannrolle / M8 x 46
- 1 x Aufkleber „Zahnriemenwechsel“

* KW = Kurbelwelle

**NW = Nockenwelle



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de