

## Montage-Hinweis für Umlenkrollen

Technische Info-Nr. 1796

**Fahrzeughersteller:**

Audi, Skoda, VW

**Modell:**

Audi A4 / A6 / Allroad / A8  
 Scoda Superb  
 VW Passat / Phaeton

**Motor:**

2.5 TDI und 4.2 V8

**Betroffene Artikel:**

Nr.	RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
1	55459 (alt)	059 109 244 (alt)
2	55707 (neu)	059 109 244 B (neu)

**Wichtiger Hinweis:**

Die Umlenkrolle 55459 (Bild 1) wurde durch 55707 (Bild 2) ersetzt. Die Verwendung der falschen Schraube kann zu einem Motorschaden führen!



**Bild 1:** 55459 (alte Version)

Die Umlenkrolle 55459 muss mit einer Innensechskantschraube mit einer Gewindelänge von 40 mm verbaut werden.



**Bild 2:** 55707 (neue Version)

Die Umlenkrolle 55707 muss mit einer Innensechskantschraube mit einer Gewindelänge von 30 mm verbaut werden.