

# СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА ИЗ ПОЛИАМИДА ДЛЯ ОСЕВЫХ ШАРНИРОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ №: 1095

## АВТОМОБИЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

<b>Renault</b>	Clio II+III, Kangoo
<b>Nissan</b>	Kubistar, Mikra (...K12)

## ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ Ruville:	№ ориг.з/ч:
915597	7701472120 4852100QAG
915582	7701475841

### УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ:

- Заменять стопорное кольцо после каждого демонтажа
- Выбор по цвету кольца

### ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ:

Соблюдайте указания компании-производителя автомобиля!

В некоторых моделях «Рено» и «Ниссан» при заводской сборке устанавливается полиамидное кольцо для фиксации осевого шарнира. Так как при монтаже полиамидное кольцо сдавливается, то при любом демонтаже это кольцо необходимо заменять.

Кроме того, замена кольца предписана производителем в обязательном порядке.

Поэтому компания RUVILLE, будучи Вашим сервисным партнёром, прилагает к соответствующим осевым шарнирам все полиамидные кольца, которые могут понадобиться.

Правильный выбор определяется цветом демонтированного кольца.



Рис. 1: Осевой шарнир и стопорные кольца 915597

### ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу [www.ruville.de](http://www.ruville.de). В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.