



20\_000075\_01

Fig. 1 : embrayage XTend avec outil spécial (exemple)

1 Outil spécial

### Désactiver le rattrapage d'usure au moment de la dépose

Selon la variante XTend, il peut être nécessaire d'utiliser un outil spécial pour la dépose.

Exemples :

Opel	1.6 CDTi	3000 950 669
Peugeot	1.6 HDi / 1.6 BlueHDi	3000 950 671

### AVIS

L'outil spécial (1) bloque le mécanisme de réglage et empêche ainsi le réglage involontaire du rattrapage d'usure. Pour une dépose à des fins de réutilisation ou d'inspection, utiliser uniquement l'outil spécial (1). L'outil spécial est disponible auprès du constructeur automobile.

1. Mettre en place l'outil spécial (1) (Fig. 1).  
 → Le mécanisme de réglage est bloqué.
2. Déposer l'embrayage XTend. Respecter les indications du constructeur automobile.
3. Retirer l'outil spécial (1).



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)