



VKBA 3401

Teknisk vejledning - Februar 2011

VKBA 3401



Forhjul: Volvo 850



Yderligere monteringsanvisninger for drivakslen ved hjullejeskift



Hjullejet og alle omkringliggende komponenter udsættes under kørslen for stærke påvirkninger fra forskellige kræfter. For at gøre hjullejet stivere, skal du ALTID klæbe notakslen til hjullejet. Det forebygger svigt og afvigelse såsom larm fra lejet, vibrationer og for tidlig svigt af lejet.

Monteringsanvisninger

- Hjullejets notaksler skal ALTID rengøres omhyggeligt før monteringen
- Påfør metallim i en bane på 3-4 mm på den yderste del af hjullejets notaksler
- Efter påføringen af limen justeres hjullejet og monteringen afsluttes



Billede 1: Påføring af metallim

© SKF er et registreret varemærke, der tilhører SKF Group.

© SKF-Group 2011
Udgiveren har ophavsret til indholdet af denne udgivelse, og den må ikke kopieres (heller ikke i uddrag), med mindre der er givet tilladelse dertil. Der er udvist al mulig omhu for at sikre, at oplysningerne i denne udgivelse er præcise, men vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, hverken direkte eller som følge af brugen af oplysningerne i denne udgivelse.

