



# VKBA 3401

Teknisk Bulletin - Februar 2011

VKBA 3401



Fronthjul: Volvo 850



Ekstra monteringsinstruksjoner for drivaksel ved skifte av hjullager



Hjullageret og alle omkringliggende komponenter er utsatt for sterke påkjenninger av forskjellig styrke når bilen kjøres. For å kunne gjøre drivakselenheten stivere må du ALLTID lime rillene på drivakselen. Dette vil forebygge feil og avvik som lagerstøy, vibrering og tidlige skader på lageret.

## Monteringsinstruksjon

- □ Rengjør ALLTID rillene på drivakselen grundig før montering
- □ Påfør en 3-4 mm bred stripe med metallim på den ytterste delen av rillene på drivakselen
- Etter påføring av limet justerer du hjullageret på drivakselen og fullfører monteringen



Bilde 1: Påføring av metallim

© SKF er et registrert varemerke for SKF Group.

© SKF Group 2011  
Innholdet i denne publikasjonen er utgiverens opphavsrett og må ikke reproduseres (selv ikke utdrag), med mindre skriftlig tillatelse er gitt. Det er gjort alt for å sikre at informasjonen i denne publikasjonen er nøyaktig, men vi tar ikke ansvar for eventuelle tap eller skade, det være seg direkte, indirekte, oppstå på grunn av bruken av denne informasjonen.

