



# VKBA 3415

Teknisk Bulletin - Februari 2011

VKBA 3415



Framhjul: Volvo 850, C70 I, S70, V70 I



Monteringsinformation för drivaxlar vid byte av hjullager



Hjullagret och dess kringliggande komponenter utsätts för stora krafter när bilen är i drift. För att konstruktionens styvhet skall bibehållas måste drivknutens splines ALLTID limmas. Genom att limma axeln minimeras oljud och vibrationer som minskar hjullagrets livslängd.

## Monteringsinstruktion

- Rengör ALLTID drivknutens splines före montering
- Applicera en 3-4 mm bred sträng med lim runt drivknutens yttre splines
- För in drivknutens axel i hjullagret och slutför monteringen



Bild 1: Applicering av lim

© SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF Group.

© SKF Group 2011  
Innehållet i denna publikation är skyddat enligt copyright-lagen. Innehållet ägs av publiceraren och får inte reproduceras (inte ens i form av utdrag) utan skriftligt tillstånd. All omsorg har vidtagits för att säkerställa att informationen i denna publikation är korrekt, men inget ansvar tas för någon typ av förlust eller skada orsakad direkt, indirekt eller som en följd av användning av informationen i publikationen.

