



VKDA 35418 / 35418 T

Bóletín técnico – Diciembre 2012

VKDA 35418
VKDA 35418 T



Ford



Recomendaciones de montaje

Marca	Modelo	Motor
Ford	Mondeo III	All

Para un mayor detalle de las aplicaciones, por favor consultar TecDoc o el último catálogo de SKF.

Para asegurar un buen montaje, la unidad incorporada en el kit de suspensión VKDA 35418 y en el kit VKDA 35418 T debe ajustarse con la marca de la flecha mirando hacia el exterior del vehículo. Bajar siempre el vehículo al suelo, y “balancearlo” suavemente para ajustar la suspensión, antes de aplicar el par de apriete al componente anterior.



Especificaciones de par de apriete para este montaje:

- Vástago del émbolo del amortiguador = 58Nm
- 3 X tuerca de retención = 30Nm



Si no se sigue esta instrucción de montaje del fabricante, se producirán daños en el conjunto del rodamiento como se muestra en la imagen.



© SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

© Grupo SKF 2012
El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.

Install confidence
www.vsm.skf.com

