



VKDA 35418 / 35418 T

Bulletin Technique – Decembre 2012

VKDA 35418
VKDA 35418 T



Ford



Recommandations de montage



Constructeur	Modèle	Moteur
Ford	Mondeo III	Tous

Pour les applications détaillées, se reporter au dernier catalogue TecDoc ou SKF.

Le bloc filtrant inclus dans le kit de suspension VKDA 35418 T doit être installé avec la flèche de positionnement du côté extérieur du véhicule.

Toujours reposer le véhicule au sol, afin de "tasser" la suspension et serrer les différents composants aux couples de serrage ci-dessous.



VKDA 35418 T

Doit être installé avec la flèche vers l'extérieur du véhicule.



Couples de serrage

- Amortisseur = 58 Nm
- 3 x écrous de fixation = 30 Nm



Si les préconisations de montage ne sont pas respectées, le roulement peut être détruit comme ci-dessous.



© SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

© Groupe SKF 2012

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.

