



VKDA 35418 / 35418 T

Bollettino Tecnico - Dicembre 2012

VKDA 35418
VKDA 35418 T



Ford



Raccomandazioni per il montaggio



Casa auto	Modello principale	Motore
Ford	Mondeo III	Tutti

Per i dettagli sulle applicazioni riferirsi a TecDoc o al catalogo più recente.

Al fine di garantire una corretta procedura di installazione, i kit sospensione VKDA 35418 e VKDA 35418 T devono essere montati con la freccia posta in direzione esterna al veicolo. Portare sempre il veicolo a terra, e sbloccare la sospensione prima di serrare il componente.



VKDA 35418 / VKDA 35418 T
Deve essere montato con la freccia
in direzione esterna al veicolo.



Specifiche di serraggio

- Asta del pistone dell'ammortizzatore = 58Nm
- 3 x dadi di fissaggio = 30Nm



Se le istruzioni di montaggio del costruttore non vengono seguite, il cuscinetto verrà danneggiato, come da immagine seguente.



© SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2012

La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto con specifica autorizzazione della SKF Industrie S.p.A. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

Install confidence
www.vsm.skf.com

