



Skæreskabelonen placeres udvendig på kofanger således at centerlinjen ligger over centerlinie i kofanger. Det skraverede felt skæres væk. Bagsiden af skabelonen fjernes så den klæber fast.

Place template on the outside of the bumper making sure that the centre line comes on the marked out centre line of the bumper. The diagonally striped area to be cut away. Remove protective paper from the back of the template and stick template to the bumper.

Underkant kofanger  
Underkant stötfångare  
Puskurin alareuna  
Bottom edge of bumper.

Placera urskärningsmallen på utsidan av stötfångaren så att centrumlinjen kommer på den markerade mittlinjen i stötfångaren. Det markerade området skärs bort. Baksidan av mallen tas av så att mallen kan klistras fast.

Leikkausmalli sijoitetaan puskurin ulkopuoli niin että sekä mallin että puskurin keskiviivat yhdistyvät. Merkatut alueet poistetaan puskurista. Leikkausmallin takana oleva paperi poistetaan ja malli kiinnitetään puskurin sisälle.

OBS!  
Variationer i bilarnas utformning/stötfångare kan förekomma utan vår vetskap. Kontrollera därför att urskärningsmallen stämmer med bil och dragkrok innan den skäres.  
OBS!  
Variationer i bilernes udformning/kofanger kan forekomme uden vores viden. Kontroller derfor at skæreskabelon stemmer med bil og anhængertræk inden der skæres.

NOTE!  
Variations may occur in car models without our knowledge. Check carefully that the template is the correct one for your car model and towbar.  
Huom!  
Autojen malleissa voi tapahtua muutoksia ilmanettä olemme siitä tietoisia, siksi on tärkeää että leikkausmalli vastaa oikeaa vetokoukkaa ja automallia.