

Volani

adattabili per i modelli più comuni dei marchi Mercedes Benz, MAN, DAF, Scania, RVI, Evobus e Neoplan.

febi offre naturalmente anche gli accessori necessari al montaggio, quali bulloni, anelli di tenuta e cuscinetti.

Per prevenire le perdite, quando si smonta il volano si dovrebbero sostituire gli anelli di tenuta sulla flangia del volano.

Per gli anelli di tenuta viene sempre più spesso impiegato il Teflon (PTFE), grazie alle sue eccellenti qualità quali scarso attrito e elevata elasticità termica. Non è inoltre più previsto l'utilizzo del parapolvere.

ATTENZIONE:

Affinché il labbro di tenuta non venga danneggiato in fase di montaggio l'anello di tenuta dovrebbe essere spinto nella sua sede al di sopra dell'albero motore con l'ausilio della guida per il montaggio allegata. Il labbro di tenuta in PTFE e la superficie dell'alberino devono essere asciutti. Il motore non deve essere avviato nelle quattro ore successive al montaggio per consentire la completa deformazione del nuovo anello in PTFE.

Volano
febi 29798



Paraolio
febi 35144

