



# Einbauanleitung

**Produktgruppe:** Anti - Roll - Kit  
**Fahrzeughersteller und Modell:** Mini / Mini Cooper HA , ab 2002  
**Teilenummer:** 41-57-001-01-HA  
**Erstellt, edit. am:** 04.12.2003

## Montagefotos:



Harte Einstellung

## I. Satz - Stückliste:

Position	Anzahl	Bezeichnung	Teilenummer
01.	1 Stück	Vorderachsstabilisator	41-57-001-01-VA
02.	1 Stück	Hinterachsstabilisator	41-57-001-01-HA
03.	2 Stück	Kunststoff Vorderachslager	ES5689.02-US
04.	2 Stück	Kunststoff - Hinterachslager	ES5695.02-US
05.	1 Gebinde	Montagepaste	
06.	1	Teilegutachten	
07.	1	Garantiepass	

## II. Fahrzeugvorbereitung:


1. Sämtliche nachfolgend beschriebene Schritte des Teile-Verbaus gelten in Ergänzung zum Werkstatthandbuch. Arbeitsschritte welche vom Werkstatthandbuch abweichen sind durch *Kursiv*-Schreibung gekennzeichnet. Bei Widersprüchen oder fehlender Eindeutigkeit zwischen nicht in *Kursiv*-Schreibung beschriebenen Schritten und dem Werkstatthandbuch sind die Angaben des Werkstatthandbuchs maßgeblich.
2. Vor Beginn des Verbaus ist der Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit zu prüfen. Maßgeblich ist die vorstehende Stückliste. Bei Abweichung oder Unvollständigkeit ist vor Verbaubeginn Rücksprache mit dem Hersteller zu nehmen.
3. Teile die während des Verbaus aus- und eingebaut werden, müssen gegen fabrikneue Originalteile ausgetauscht werden. Dies gilt insbesondere für Verbindungsteile und selbstsichernde Muttern.
4. Der Verbau ist durch eine Fachwerkstatt und entsprechend ausgebildetes und Fahrzeugtyp-spezifisch geschultes Personal vorzunehmen.

5. Das Fahrzeug muß durch eine für diesen Zweck bestimmte, in technisch einwandfreiem Zustand befindliche Hebebühne angehoben werden. Das Fahrzeug muß in der angehobenen Position durch geeignete Stützen gesichert werden.
6. Sofern zum Verbau notwendig, sind die Fahrzeugräder abzunehmen und nach erfolgtem Verbau wieder ordnungsgemäß zu montieren. Hierbei sind die im Werkstatthandbuch genannten Anzugsmomente zu berücksichtigen.


## II. Ausbau des Serienteiles, gemäß Werkstatthandbuch:

01. Fahrzeug auf Montage-Grube stellen oder auf Hebebühne anheben, um ein einwandfreies Arbeiten unter dem Fahrzeug zu gewährleisten.  
Räder entfernen.


Links und rechts gemäß Werkstatthandbuch die Federbeine ausbauen (SW 13 und 21)




Koppelstange (links und rechts) am Stabilisator lösen (SW 16 und 5er Imbus)



Achsträger links und rechts außen lösen (2 x SW 16)




Mittige Schrauben am Achsträger nur lösen, nicht entfernen (SW 16)




**Achsträger UNBEDINGT ABSTÜTZEN !!!**

## 02. Ausbau des Serienstabilisators;

- Mittellager, links und rechts, durch je 2 Schrauben (SW 13) lösen.



- Serienstabilisator nach links (Fahrerseite) heraushebeln.



## III. Einbau des neuen Bauteils:

- Das Eibach Federn Mittellager ES5689.02-US mit dem beigefügten Gleitmittel versehen.
- Anti Roll Kit wie beim Serienstabilisator einlegen und positionieren.
- Mittellager, links und rechts, Kunststofflager positionieren.

**Ansonsten mit dem Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaues verfahren !**

<b>Verstellmöglichkeit:</b> <i>Harte Stabilisatorrate ; Weiche Stabilisatorrate;</i>	<i>Hintere Bohrung von den Stabilisatorenenden benutzen Vordere Bohrung von den Stabilisatorenenden benutzen</i>
--	--

## V. Verbauabschluß:

1. Nach Abschluß des Verbaus sind die Räder wieder ordnungsgemäß zu montieren und alle Befestigungselemente auf ordnungsgemäßen, sicheren Sitz zu prüfen (Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!)
2. Nach erfolgter Probefahrt ist der sichere Sitz aller Befestigungselemente zu prüfen. (Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!).
3. Nach einer Laufleistung von 50 km nach erfolgtem Verbau ist zum endgültigen Abschluß des Verbaus nochmals der sichere Sitz aller Teile und Befestigungselemente zu prüfen. (Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!)
4. Zum Inkrafttreten der Herstellergarantie ist der ordnungsgemäß ausgefüllte Garantiepaß inkl. der Kaufbelege an die Herstellerfirma einzuschicken.