

# HJS Technische Information

Nach erfolgter Vormontage des Universalhalters am Abgasstrang und der Fixierung der Haltestange (Ø 10 mm) mittels der M6-Madenschraube mit Ringschneide, ist eine dauerhafte Fixierung nur durch das Aufbringen von Schweißpunkten, auf beiden Seiten der Buchse, gewährleistet.  
Bei Bedarf die überstehende Haltestange kürzen.

Die Montage des Abgasanlagenuniversalhalters ist ausschließlich durch das qualifizierte Fachpersonal einer Kfz-Werkstatt durchzuführen.