

## Mounting instruction for control arms

Einbauhinweis für Querlenker

Instructions d'installation pour bras de liaison

Instrucciones de montaje para brazo de suspensión

Инструкция по установке поперечных рычагов

Istruzioni di montaggio per braccio oscillante

**MEYLE no. 316 050 0135/HD / 316 050 0136/HD**

**Short no. MCK0056HD**

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per

**BMW/Mini**



**Installation by qualified personnel only.  
Car manufacturer's instructions to be  
observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte. Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido. Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée. Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.

Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati. Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

**60 Nm**

