

Solution

SWAG 50 93 0000



SWAG 50 93 0004



SWAG 50 92 9451



SWAG 50 93 0005



Unique sur le marché des pièces détachées!

Vous ne le trouverez que chez SWAG!

Bras transversal arrière SWAG, palier en caoutchouc et kit de fixation, destinés à la Ford Focus et au Ford C-Max.

Le remplacement du bras transversal arrière de la Ford Focus et du Ford C-Max entraîne le changement d'autres composants. Du fait de la forte corrosion, la jonction entre le palier en caoutchouc et les vis de fixation ne peut être démontée qu'en détruisant les vis.

Les écrous posés en usine sont fixés avec le support transversal et ne peuvent être enlevés la plupart du temps qu'avec l'usage de la force.

Il est par conséquent nécessaire de remplacer également les vis et les écrous. Les constructeurs fournissent les bras transversaux sans le matériel de fixation nécessaire.

Ne gaspillez pas votre temps à commander les différents composants: grâce à ce kit de réparation SWAG, vous avez immédiatement tout ce dont vous avez besoin!

SWAG 50 93 0000

Bras transversale, palier en caoutchouc et kit de fixation arrière bas

SWAG 50 93 0004

Bras transversale, palier en caoutchouc et kit de fixation arrière haut

Naturellement SWAG propose également tous les composants du kit en pièces détachées.

Demandez à votre partenaire SWAG, les pièces de rechange SWAG.