

# Solution

## Alles voor een professionele reparatie !

### Draagarm incl. inbouw materiaal



**SWAG Nr. 50 93 7000**  
**Vergl. nr. 1 064 128 S1**

#### Passend voor :

Alle uitvoeringen van de Ford Focus 1(1998-2004) uitgezonderd RS / ST170

Bij vervanging van de achterste draagarm (SWAG nr 50 93 2582) kunnen problemen ontstaan door de sterke corrosieaanslag tussen de gummilagers en de bevestigingsbouten. Vaak is het vernietigen van de bouten de enige manier om de verbinding los te maken. Daardoor moeten de bouten en de moeren ook vervangen worden. De fabrikant biedt echter vaak een draagarm aan zonder het vereiste inbouw materiaal.

SWAG heeft een oplossing voor een tijdsbesparende reparatie:

### SWAG biedt deze draagarm nu ook aan als Kit, inclusief de passende bouten en moeren (SWAG nr 50 93 7000) !



#### Opgelet !

De bijgeleverde excentriekbout en excentriekschijf dienen voor de wielvluchtafstelling, die verplicht moet worden doorgevoerd na het vervangen van de draagarm.

Deze complete reparatieset maakt een professionele reparatie mogelijk zonder dat een levering van toebehoren nodig is. Dit spaart de garage en de klant tijd en geld.

Wie een Kit gebruikt, kan er steeds zeker van zijn dat deze alle voor de reparatie vereiste onderdelen bevat.

**Vraag naar de onderdelen van SWAG !**  
**U vindt het complete gamma onder [www.swag.de](http://www.swag.de).**