

Fixação das caixas de direção JRM482, JRM483, JRM484, JRM485, JRM486, JRM491, JRM496, JRM501, JRM584, JRM585, JRM586, JRM587, JRM588, JRM7482, JRM7485, JRM7486, JRM7491, JRM7501, JRM7584, JRM7585, JRM7586

Devido a alterações na série, as caixas de direção acima referidas dispõem de dois tipos diferentes de roscas nos parafusos de fixação: M12x1.25 e M12x1.75. Por esse motivo, é necessário controlar sempre o passo da rosca da caixa de direção, antes de iniciar os trabalhos de montagem. Verifique a medida do passo de rosca utilizando o equipamento adequado ou enrosque manualmente os parafusos nas roscas. Os parafusos devem rodar várias vezes sem qualquer esforço ou resistência.



Atenção: a utilização de parafusos errados tem como consequência a destruição da caixa de direção! A TRW aconselha que sejam sempre utilizados parafusos novos aquando da substituição da caixa de direção.



Parafuso M12x1.75
N.º OE Ford: 1774878
N.º OE Fiat: 51915330



Parafuso M12x1.25
N.º OE Ford: 1675335
N.º OE Fiat: 51856874

