

Posição de montagem do casquilho do braço transversal - JBU602

Os batentes de borracha (setas amarelas) devem, conforme abaixo ilustrado, estar voltados para o centro do veículo.

