


Trekhaken-attelages-Anhängevorrichtungen-towbars



Renault Mascott gesloten 3.5T-5T
04/2000 -



GDW Ref.1234


EEC APPROVAL N°: e6*94/20*0253*00

| | | | |
|------|---|-------|----|
| D/ | : | 20,20 | KN |
| S/ | : | 100 | kg |
| Max. | → | 3500 | kg |

**GDW nv - Hoogmolenwegel 25 - B-8790 Waregem
TEL.32(0)56/604212(5)-FAX 32(0)56/600193
Email:gdw@gdw-towbars.com - Website <http://www.gdw-towbars.com>**



Renault Mascott gesloten 3.5T-5T
04/2000 -
Ref.1234





Renault Mascott gesloten 3.5T-5T
04/2000 -
Ref.1234



Montagehandleiding

- 1) Verwijder achteraan de opstaptrede.
- 2) Plaats de stukken (-g) en (-h) in het chassis passend met de punten (A) en (E) op de bestaande boringen in het chassis. Punt (C') dient men te boren met ø 10,5 mm. Breng bij (E) de bouten in zonder vast te zetten.
- 3) Plaats nu de stukken (-j) en (-i) tegen de onderzijde van het chassis zodat de punten (A) en (B) passen met de bestaande boringen, vergroot de boringen voor de punten (A) tot ø 12,5 mm. Breng de bouten in en zet ze handvast.
- 4) Bevestig de opstaptrede aan de zijkant van de trekhaakplaten op de punten (C) en (C').
Breng de bouten in zonder aan te spannen (opstaptrede verlaagt 5 cm).
- 5) Breng de trekhaak tussen de platen (-j) en(-i) aan zodat de punten (D) en (D') passen met elkaar, breng de bouten in en alles degelijk aanspannen.
- 6) Monteren van (*) en degelijk aanspannen.

Samenstelling

| | |
|----------------------------|------------|
| 1 trekhaak referentie 1234 | |
| 1 flensbol 50T | (*) |
| 12 bouten M10-30 + moeren | (B-C-C'-E) |
| 6 bouten M12-35 + moeren | (A-D') |
| 2 bouten M12-35 | (D) |
| 2 bouten M16-45 + moeren | (*) |
| 8 rondsels 40-35-12-4 | (B-E) |
| 12 borgrondsels 10mm | (B-C-C'-E) |
| 8 borgrondsels 12mm | (A-D-D') |
| 2 borgrondsels 16mm | (*) |
| 1 monteerstuk (-g) | (A-E) |
| 1 monteerstuk (-h) | (A-E) |
| 1 monteerstuk (-i) | (A-B) |
| 1 monteerstuk (-j) | (A-B) |

Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8

N.B.

Voor de MAX. Toegestane massa, welke uw voertuig mag trekken, dient U uw dealer te raadplegen.
Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.
Opgepast bij het boren dat men geen remleiding; electriciteitsdraden of branstofleidingen beschadigt.



Renault Mascott tôlée 3.5T-5T

04/2000 -

Réf.1234

F

Notice de montage

- 1) Enlever le marche-pied à l'arrière.
- 2) Placer les pièces (-g) et (-h) dans le châssis avec les points (A) et (E) sur les forages prévus. Forer le point (C') avec ø10,5mm et mettre au point (E) les boulons sans les fixer.
- 3) Placer les pièces (-i) et (-j) contre l'en-dessous du châssis d'une façon que les points (A) et (B) conviennent avec les forages existants. Agrandir les forages au point (A) avec ø12,5mm. Mettre les boulons et fixer un peu.
- 4) Fixer le marche-pied aux côtés des plaques de l'attelage sur les points (C) et (C').
Mettre les boulons mais ne rien fixer (le marche-pied descend de 5cms.).
- 5) Mettre l'attelage entre les plaques (-i) et (-j) d'une façon que les points (D) et (D') conviennent l'un avec l'autre. Mettre tous les boulons et bien fixer.
- 6) Monter le (*) et bien fixer le tout.

Composition

| | |
|----------------------------|------------|
| 1 attelage référence 1234 | |
| 1 tige-boule 50T | (*) |
| 12 boulons M10x30 + écrous | (B-C-C'-E) |
| 6 boulons M12x35 + écrous | (A-D') |
| 2 boulons M12x35 | (D) |
| 2 boulons M16x45 + écrous | (*) |
| 8 rondelles 40x35x12x4 | (B-E) |
| 12 rondelles de sûreté M10 | (B-C-C'-E) |
| 8 rondelles de sûreté M12 | (A-D-D') |
| 2 rondelles de sûreté M16 | (*) |
| 1 pièce de montage (-g) | (A-E) |
| 1 pièce de montage (-h) | (A-E) |
| 1 pièce de montage (-i) | (A-B) |
| 1 pièce de montage (-j) | (A-B) |

Tous les boulons et les écrous : qualité 8.8

Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

Trekhaken - attelages



Towbars - Anhängevorrichtungen

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen DIN931/DIN933/DIN7991
Kwaliteit - Qualité - Quality - Qualität 8.8

| | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| M6-----10.8Nm of 1.1kgm | M8-----25.5Nm of 2.60kgm | M10-----52.0Nm of 5.30kgm |
| M12-----88.3Nm of 9.0kgm | M14-----137 Nm of 14.0kgm | M16-----211 Nm of 21.5kgm |
| M22-----265 Nm ok 27kgm | | |

Ontwerp

CDW

Designed by

CDW

Signé

CDW

Entwurf

CDW