




Fitting instructions	
Make :	Peugeot
	206 Break; 2002->
Type :	3804



Torque settings for nuts and bolts (8.8)		
M10	17	46 Nm
M12	19	79 Nm 71Nm (with self-locking nut)





NL**MONTAGEHANDLEIDING:**

- Verwijder het reservewiel. Maak de twee bumpersteunen aan de onderkant van de bumper los en schuif deze naar beneden.
- Plaats de kooimoeren **B** op de gaten **G** aan de linker- en rechterkant van de chassislangsdrager. Plaats de kooimoeren **C** op de gaten **H** aan de linker- en rechterkant van de chassislangsdrager. Maak de zijplaten **1** en **2** vast aan de gaten **H** en **G** met bouten HM10x35 inclusief vulringen Ø10.5x27x2.8. Plaats trekhaak **D** tussen zijplaten **1**, **2** en maak deze vast met bouten HM12x35 inclusief veerringen W12, vulringen M12 en moeren HM12.
- Maak de bumper weer aan de onderkant vast aan de originele bumpersteunen. Monteer de kogel **E** en de stekkerbusplaat **F** op punt **I** en gebruik daarbij bouten HM12x65/21.8 inclusief vulringen en zelfvergrendelende moeren. Monteer het reservewiel. Maak de hele moeren vast aan het torsiekoppel dat is aangegeven in het overzicht.

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastik dopjes uit de puntlasmoeren.

GB**FITTING INSTRUCTIONS:**

- Remove the spare wheel. Loosen the two bumper supports on the underside of the bumper and flip these downwards.
- Place the cage nuts **B** at the holes **G** on the left and right of the chassis beams. Place the cage nuts **C** at the holes **H** on the left and right of the chassis beams. Fix the side plates 1 and 2 at the holes **H** and **G** with the bolts HM10x35 including the plain washers ø10.5x27x2.8. Place the tow bar **D** between the side plates 1, 2 and fix it with the bolts HM12x35 including the spring washers W12, the plain washers M12 and the nuts HM12.
- Secure the bumper again on the underside onto the original bumper supports. Mount the ball **E** and the socket plate **F** at point **I** using the bolts HM12x65/21.8 including plain washers and self-locking nuts. Mount the spare wheel. Tighten the whole bolts to the torque indicated in the table.

NOTE:

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through brake-or fuellines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

© 380470/06-12-2002/3



Dispositivo di traino tipo: 3804
 Per autoveicoli: Peugeot 206 Break; 2002->
 Tipo funzionale: 2E/K

Classe e tipo di attacco: A50-X
 Omologazione: e11 00-4023
 Valore D: 6,3 kN
 Carico Verticale max. S: 50 kg
 Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)
 Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 = \dots \text{.kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
 C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....

Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo

modello:.....

targa:.....

Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 380470/06-12-2002/8

REMARQUE:

1. Déposer le trousseau de secours. Desserter les deux parties du harnais qui supportent la roue de secours. Desjouer les deux parties qui supportent la roue de secours.

2. Positionner à gauchette et à droite les écrou-câgues B à l'emplacement des trous G situés dans les longueurs du châssis. Positionner à gauche et à droite les écrous cagé C à l'emplacement des trous H situés dans les longueons du châssis. Fixer les bras 1 et 2 de l'attelage à l'emplace- ment des trous G à l'aide de deux vis HM10x35 avec leurs rondelle-s Ø10.5x27x2.8, fourni-es. Placer le corps d'attelage D entre les bras 1 et 2 et fixer le à l'aide de quatre vis HM12x35 avec leurs rondelle-s écrues.

3. Réfixer la partie inférieure du pare-chocs sur les supports d'origine. Monter la roue E et le support de prise électrique F sur le corps d'at- telage à l'aide des vis HM12x65/21.8, des rondelle-s M12 et des écrous indesserables HM12 fournis. Remonter la roue de secours. Serrer tous les boulons au couple indiqué dans le tableau.



Zasztosowanej sie do powaznych spraw zasnego wyrobu prez caly pieczechstwo, niezwadnosc i sprawnosc naszego wyrobu prez caly okres jego uztykowania.

- * Für (eine) eventuelle erordnerliche Anpassung(en), „des Fahrzeuges“, ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageeffizienz müßt Unterböden verschützt, Hochrhumkonservierung (Wachs) und Antidorohimmatieral entfern werden.
- * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden könnten.
- * Alle Bohrspülne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Die Kupplungskeule ist sauber zu halten und zu fetteten.
- * Entfernen Sie „falls vorhanden“, die Plastikkappen von den Punktschwellenmuttern.
- * Das hochstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck ihres Fahrzeuges Händler zu befragen.

HINWEISE:

1. Das Ersatzrad entnimmt. Die Zwei Stoßstangen entfernen und auf der rechten Seite der Kettflügel abheben. Die Kette auf dem Rahmen befestigen.

2. Bei den Löchern G auf der linkein und rechten Seite der Fahrgestell- trager die Ketflügel mit einem B einsetzen. Bei den Löchern H auf der linken und rechten Seite der Fahrgestelltrager die Kettflügel mit C einsetzen.

3. Die Stoßstange auf der Unterseite wieder in die Ohrbügel-Stoßstangen- hälften legen. Beim Punkt I mit HM16x55/21-8-Schrauben ein- schließen. Unterseitig untergelegten und Selbstsichernder Muttern die Kugel E sowie die Stieckdosenplatte F montieren. Das Ersatzrad wieder anbrin- gen. Alle Schrauben gemeinsam den Angraben in der Tabelle festdrehen.



WSKAZÓWKI

3. Ponownie zamocować zderzak od spodu na oryginalnych wspornikach. Zamontować kule **E** i płytę z gniazdem wtykowym **F** w punkcie **L**, posługując się śrubami H1M12x65/21; 8 warz z podkładkami okrągłymi i nakrętkami samozabiegającymi się. Zamontować kolo zaspasowe. Dokrećć wszystkie śruby do momentu obrotowego skazanego w tabeli.

1. Usunac koi zapasowe. Poluzowac oba wspomniki zderzaka od spodu zderzaka i odgic je w dol.





INSTRUKTIONER FÖR MONTERING:

- Ta bort reservhjulet. Lossa de två kofångarstagen som finns på kofångarenens undersida och skjut dem nedåt.
- Placera burmuttrarna **B** på hålen **G** på chassibockryggens högra och vänstra sida. Placera burmuttrarna **C** på hålen **H** på chassibockryggens högra och vänstra sida. Skruva fast sidoplattorna **1** och **2** i hålen **H** och **G** med skruvarna HM10x35 inklusive distansbrickorna Ø10,5x27x2,8. Placera dragkroken **D** mellan sidoplattorna **1**, **2** och skruva fast dem med skruvarna HM12x35 inklusive fjäderbrickorna W12, distansbrickorna M12 och muttrarna HM12.
- Skruta tillbaka kofångaren på de ursprungliga kofångarstagen. Montera kulan **E** och kopplingsplattan **F** på punkten **I**. Använd skruvarna HM12x65/21,8 inklusive distansbrickorna och de självtagande muttrarna. Montera reservhjulet. Skruva fast muttrarna i vridmomentet, så som anges i översikten.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * Vid borring skall man se till att broms- och bränsleledningarna inte skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.



MONTAGEVEJLEDNING:

- Fjern reservehjulet. Løsn de to kofangerstøtter på kofangerens underside og boj disse nedad.
- Anbring burmøtrikkerne **B** på hullerne **G** i venstre og højre side på chassisvangerne. Anbring burmøtrikkerne **C** på hullerne **H** i venstre og højre side på chassisvangerne. Monter sidestykkerne **1** og **2** ved hullerne **H** og **G** med bolte HM10x35 inklusiv planskiver Ø10,5x27x2,8. Anbring anhængertrækket **D** mellem sidestykkerne **1** og **2** og monter dette med bolte HM12x35 inklusiv fjederskiver W12, planskiver M12 og møtrikker HM12.
- Monter igen kofangeren på undersiden på de originale kofangerstøtter. Monter kuglen **E** og kontaktpladen **F** ved punktet **I** med bolte HM12x65/21,8 inklusiv planskiver og selvslæsende møtrikker. Monter reservehjulet. Spænd boltene med det rette torsionsmoment ifølge tabellen.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandling skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Efter montering af træk forsegles undervogns-behandlingen omkring anlægsstederne.
- * Brink træk er fremstillet i henhold til bilfabrikanternes foreskrifter.
- * Brink træk skal boltes fast, svejsning må ikke forekomme.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- * Kugelbolten er ISO Std. 1103
- * Fjern plasticpropcerne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.

DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRinges VED SYN.

© 380470/06-12-2002/5



INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

- Retirar la rueda de repuesto. Soltar ambos soportes del parachoques en la parte inferior del parachoques y girarlos hacia abajo.
- Situar las tuercas prisioneras **B** en los orificios **G** en la parte izquierda y derecha de los largueros del chasis. Situar las tuercas prisioneras **C** en los orificios **H** en la parte izquierda y derecha de los largueros del chasis. Fijar las placas laterales **1** y **2** en los orificios **H** y **G** con los tornillos HM10x35 inclusive las arandelas planas Ø10,5x27x2,8. Colocar el gancho de remolque **D** entre las placas laterales **1**, **2** y fijarlo con los tornillos HM12x35 inclusive las arandelas grover W12, las arandelas planas M12 y las tuercas HM12.
- Sujetar el parachoques nuevamente en la parte inferior en los soportes originales del parachoques. Montar la bola **E** y la placa enchufe **F** en el punto **I** usando los tornillos HM12x65/21,8 inclusive arandelas planas y tuercas de seguridad. Montar la rueda de repuesto. Apretar todos los tornillos observando el punto indicado en la tabla.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consultese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presentación de la bola admitida de su vehículo.
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

- Rimuovere la ruota di scorta. Allentare i due supporti del paraurti, situati sotto il paraurti stesso, e tirarli verso il basso.
- Inserire i dadi a gabbia **B** nei fori **G** a sinistra e a destra dei montanti del telaio. Inserire i dadi a gabbia **C** nei fori **H** a sinistra e a destra dei montanti del telaio. Fissare le piastre laterali **1** e **2** inserendo i bulloni HM10x35, completi di rondelle Ø10,5x27x2,8, nei fori **H** e **G**. Posizionare il gancio traino **D** tra le piastre laterali **1**, **2** e fissarlo con i bulloni HM12x35, completi di rondelle elastiche W12, rondelle M12 e dadi HM12.
- Rimontare il paraurti sui sostegni originali. Montare la sfera **E** e la piastra di contatto **F** in corrispondenza del punto **I** mediante i bulloni HM12x65/21,8, completi di rondelle e dadi autobloccanti. Rimontare la ruota di scorta. Serrare tutti i bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * Praticando i fori, prestare attenzione e non danneggiare i cavi del freno e del carburante.
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.

© 380470/06-12-2002/6