



SERVICE INFO – FAG 0008



Monteringsvejledning for ombygning af 4WD-driften til 2WD

Bilernes producenter:	Volvo
Model:	XC 90
Bestillings nr.:	713 6186 30 (FAG-Kit)
OE-nr.:	30648510 (adapter)



Billede 1: FAG-Kit 713 61863 0

Volvo tilbyder muligheden for at ombygge XC90 fra 4WD til 2WD. Derfor skal bagakslens drivaksel og kardanaksel afmonteres.

Køretøjfabrikanten tilbyder en adapter (se billede 2) til at genlukke de åbne hule med riller i hjullejer. Adapteren placeres i stedet for drivakslerne og fastgøring med centralskrue fra hjulets udvendige side.

FAG-sættet indeholder allerede centralskruen (se billede 1).



Billede 2: Adapter 30648510

Indhold – FAG hjullejesæt KIT 713 6186 30:

- 1 x hjulkugleleje
- 4 x flangeskruer
- 1 x centralskrue

Fastgøringsskruer skal spændes med vridningsmomentet foreskrevet af køretøjfabrikanten!

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!