



## SERVICE INFO – INA 0032



# Οδηγίες τοποθέτησης

για τα σετ τεντωτήρων/ιμάντων 530 0140 10 και 530 0495 10

Κατασκευαστές: Ford, Mazda, Volvo

Μοντέλα:

Ford: Courier, C-Max, Fiesta IV, Fiesta V, Fiesta VI, Focus, Focus II, Fusion, Mondeo IV, Puma

Mazda: 2, 121 III

Volvo: C30, S40 II, V50

Κινητήρες:

1.25, 1.25 16V,  
1.4, 1.4 16V,  
1.6, 1.6 Ti, 1.6 16V

Κωδικός

530 0140 10 (KIT)

ανταλλακτικού:

530 0495 10 (KIT)



Εικόνα 1: 530 0495 10 – KIT INA με τις βίδες συγκράτησης

Κατά την αντικατάσταση του οδοντωτού ιμάντα στα παραπάνω οχήματα πρέπει να αντικαθίσταται μαζί και η βίδα συγκράτησης της τροχαλίας του στροφαλοφόρου άξονα. Πρόκειται για μια βίδα διαστολής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά.

Η INA παρέχει αντίστοιχα KIT στα οποία πέρα από τον οδοντωτό ιμάντα, τον τεντωτήρα και ένα αυτοκόλλητο με την επισήμανση «αντικατάσταση του οδοντωτού ιμάντα», συμπεριλαμβάνονται και οι κατάλληλες βίδες συγκράτησης.

### Περιεχόμενο κιτ 530 0140 10:

- 1 x τεντωτήρας 531 0586 10
- 1 x οδοντωτός ιμάντας 536 0196 10
- 1 x βίδα για KW\* / M12 x 29
- 1 x βίδα για KW\* / M12 x 44,52 x βίδα για NW\* / M10 x 35
- 1 x αυτοκόλλητο „αντικατάσταση του οδοντωτού ιμάντα“

### Υπόδειξη:

Οι βίδες διαστολής επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο μια φορά λόγω των χαρακτηριστικών τους. Εκ πείρας ραγίζουν κατά τη σύσφιξη αν χρησιμοποιηθούν πολλές φορές.

### Περιεχόμενο κιτ 530 0495 10:

- 1 x τεντωτήρας 531 0813 10
- 1 x οδοντωτός ιμάντας 536 0196 10
- 1 x βίδα για KW\* / M12 x 291 x βίδα για KW\* / M12 x 44,5
- 1 x βίδα για τεντωτήρα / M8 x 46
- 1 x αυτοκόλλητο „αντικατάσταση του οδοντωτού ιμάντα“

\*

KW = Στροφαλοφόρος άξονας

NW = Εκκεντροφόρος άξονας

Για τη σύσφιξη των βιδών συγκράτησης ακολουθήστε την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή οχημάτων ροπή σύσφιξης!

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

https://aftermarket.schaeffler.gr

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER  
REXPERT

INA 0032