

Istruzioni per il montaggio dei kit per cinghie dentate 530 0140 10 e 530 0495 10

Costruttore veicolo:	Ford, Mazda, Volvo
Modelli:	
Ford:	Courier, C-Max, Fiesta IV, Fiesta V, Fiesta VI, Focus, Focus II, Fusion, Mondeo IV, Puma
Mazda:	2, 121 III
Volvo:	C30, S40 II, V50
Motore:	1.25, 1.25 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 Ti, 1.6 16V
N. art.:	530 0140 10 (KIT) 530 0495 10 (KIT)



Figura 1: 530 0495 10 (KIT cinghia dentata INA nuova versione)

Al momento della sostituzione di una cinghia dentata usurata con una nuova cinghia dentata, per i veicoli sopra indicati occorre ricordarsi di sostituire contemporaneamente anche la vite di fissaggio della puleggia dell'albero a gomiti. Tale vite è di tipo a espansione e, pertanto, non può essere riutilizzata.

Schaeffler Automotive Aftermarket offre kit per cinghie dentate comprendenti anche le rispettive viti di fissaggio, oltre alla cinghia dentata, al galoppino e a un'etichetta adesiva per indicare l'avvenuta sostituzione.

Indice: KIT cinghia dentata KIT **530 0140 10**:

- 1 x galoppino 531 0586 10
- 1 x cinghia dentata 536 0196 10
- 1 x vite per KW* / M12 x 29
- 1 x vite per KW* / M12 x 44.5
- 2 x viti per NW* / M10 x 35
- 2 x viti per galoppino / M8 x 34
- 1 x etichetta adesiva per indicare l'avvenuta sostituzione

Note:

A causa delle loro caratteristiche, nella maggior parte dei casi, le viti a espansione devono essere utilizzate una sola volta. Infatti, è risaputo che, in caso di ripetuto utilizzo, queste viti tendono a rompersi al momento del serraggio.

Indice: KIT cinghia dentata KIT **530 0495 10**:

- 1 x galoppino 531 0813 10
- 1 x cinghia dentata 536 0196 10
- 1 x vite per KW* / M12 x 29
- 1 x vite per KW* / M12 x 44.5
- 2 x viti per NW* / M10 x 35
- 1 x vite per galoppino / M8 x 46
- 1 x etichetta adesiva per indicare l'avvenuta sostituzione



Per il serraggio delle viti a espansione, applicare la coppia prescritta dal costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.com o www.RepXpert.com.

Versione 09.2009 (Sostituisce il 06.2009)
INA 0032

Con riserva di modifiche tecniche

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

*
KW = Albero a gomiti
NW = Albero a camme

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

