



## SERVICE INFO – INA 0078



# Montážní pokyny pro výměnu šroubu na řemenici klikové hřídele

Výrobci:	Opel, Vauxhall, Saab
Modely:	
Opel:	Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira
Vauxhall:	Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira
Saab:	9-3
Motory:	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V
Objednací č.:	530 0441 10 (KIT) 530 0443 10 (KIT) 530 0441 30 (KIT + Wapu) 530 0441 31 (KIT + Wapu) 530 0443 30 (KIT + Wapu) 530 0441 09 (SET) 530 0443 09 (SET)



Obrázek 1: Příklad u INA KIT s vodním čerpadlem 530 0443 30 s oběma provedeními šroubu klikové hřídele

Podle požadavků výrobců vozidel se musí při výměně ozubeného řemenu vyměnit šroub pro řemenici klikové hřídele.

Přitom je bezpodmínečně nutné dbát na to, zda se u demontovaného šroubu jedná o normální závit (M12 x 1,75) nebo o jemný závit (M12 x 1,5).

Při montáži je proto nutné použít tomu odpovídající šroub.

U INA KIT a INA SET jsou proto přiložena obě provedení šroubů pro řemenici klikové hřídele.

### Pozor:

V důsledku použití špatného šroubu řemenice klikové hřídele se poškodí závit v klikové hřídele!

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel slouží pouze k účelům porovnání.

**Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko**  
**Schaeffler CZ, s.r.o.**

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)