



SERVICE INFO – INA 0078



Οδηγίες συναρμολόγησης για αντικατάσταση των κοχλιών στην τροχαλία στροφάλου

Υγρόβci:	Opel, Vauxhall, Saab
Modely:	
Opel:	Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira
Vauxhall:	Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira
Saab:	9-3
Motory:	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V
Objednací č.:	530 0441 10 (KIT) 530 0443 10 (KIT) 530 0441 30 (KIT + αντλία νερού) 530 0441 31 (KIT + αντλία νερού) 530 0443 30 (KIT + αντλία νερού) 530 0441 09 (SET) 530 0443 09 (SET)



Εικόνα 1: Παράδειγμα του σετ INA 530 0443 30 με αντλία νερού και με τους δυο τύπους βίδας στροφάλου.

Ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος, η βίδα της τροχαλίας του στροφάλου πρέπει να αντικαθίσταται κατά την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού.

Όταν συμβαίνει αυτό, είναι σημαντικό να ελέγχουμε αν η βίδα που αφαιρέθηκε έχει στάνταρ σπείρωμα (M12 x 1.75) ή λεπτό σπείρωμα (M12 x 1.5).

Κατά την τοποθέτηση, η κατάλληλη βίδα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Συνεπώς, και οι δυο τύποι των κοχλιών της τροχαλίας στροφάλου περιλαμβάνονται στα INA KITS και στα INA SETs.

Προσοχή:

Αν χρησιμοποιηθεί η λάθος βίδα για το στόφαλο, θα κατασταφεί το σπείρωμα του στροφάλου.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Οποιαδήποτε αναφορά σε κωδικούς ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος γίνεται μόνο για σύγκριση.

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT