

# SERVICE-INFO



## Montage-instructie voor het vervangen van de bout van het krukastandwiel

**Fabrikanten:** Opel, Vauxhall, Saab

**Modellen:**

**Opel:** Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira

**Vauxhall:** Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira

**Saab:** 9-3

**Motoren:** 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V

**Artikelnr.:** 530 0441 30 (KIT + wapo)  
530 0441 31 (KIT + wapo)  
530 0443 30 (KIT + wapo)  
530 0441 10 (KIT)  
530 0443 10 (KIT)  
530 0441 09 (SET)  
530 0078 09 (SET)



**Fig. 1:** Voorbeeld bij de INA-waterpomp-KIT 530 0443 30 met beide uitvoeringen van de krukabout

Volgens voorschrift van de autofabrikant moet bij het vervangen van de tandriem ook de bout voor het krukastandwiel worden vervangen.

Hierbij moet u er altijd op letten of de verwijderde bout een normale schroefdraad (M12 x 1,75) of een fijne schroefdraad (M12 x 1,5) heeft.

Bij de montage moet een bout met dezelfde schroefdraad worden gebruikt.

Bij de INA KIT's en INA SET's worden daarom beide boutuitvoeringen voor het krukastandwiel meegeleverd.

**Let op:**

Bij gebruik van de verkeerde krukabout wordt de schroefdraad van de krukas beschadigd!



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige wisselstukken in onze online catalogus op [www.schaeffler-Aftermarket.com](http://www.schaeffler-Aftermarket.com) of via RepXpert [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versie 07.2011

**INA 0078**

Onder voorbehoud van technische modificaties  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Verwijzingen naar onderdeelnummers van autofabrikanten worden uitsluitend ter informatie gegeven

Voor meer informatie  
[www.schaeffler-Aftermarket.com](http://www.schaeffler-Aftermarket.com)

