




MERCEDES A – B CLASS (W169 & W245)

 Bij de assen van de Mercedes A Klasse (W169) en B Klasse (W245) worden 2 verschillende types door elkaar gebruikt. Er bestaat een model dat bevestigd wordt aan de wielzijde met **een bout** en een ander model met **een moer**. De totale lengte van de as is wel verschillend, maar **ze kunnen zonder enig probleem door elkaar gebruikt worden.**

 Pour les cardans de la Mercedes Classe A (W169) et Classe B (W245), il y a 2 types différents mais qui sont interchangeables. Il existe un modèle qui est fixé côté roue avec **un boulon** et un modèle qui est fixé avec **un écrou**. La longueur totale du cardan est différente, **mais ils peuvent être utilisés l'un pour l'autre sans aucun problème.**

 Driveshafts of the Mercedes A Class (W169) en B Class (W245) come in 2 different models, but are interchangeable. There is a model which on the wheel side is fitted with **a bolt** and a model which is fitted with **a nut**. The total length of the shaft is different, but **they can be used one for the other without any problem.**

 Für die Antriebswellen für Mercedes A Klasse (W169) und B Klasse (W245) gibt es 2 verschiedene Modelle, aber diese sind austauschbar. Ein Modell wird radseitig mit **einem Bolzen** und das andere Modell mit **einer Mutter** montiert. Die Gesamtlängen der beiden Antriebswelle sind unterschiedlich, aber **man kann die eine für die andere verwenden ohne Problem.**