


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	120
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG651

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
L	Lamp

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT		
ESPACE (96-02) (JE0_) - 1.9 dTi (JE0M)	98 ch	02.1999 > 10.2002
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dCi (BA05, BA1F)	102 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi (BA1U)	80 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dCi (KA05, KA1F)	102 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dTi (KA1U)	80 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dCi (LA05, LA1F)	102 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi (LA1U)	80 ch	02.2001 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.9 dCi (DA05, DA1F)	102 ch	02.2001 > 08.2003
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.9 dTi (DA0N)	98 ch	03.1997 > 02.2001
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dCi (JA05, JA1F)	102 ch	11.2000 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dCi RX4	102 ch	11.2000 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dTi (JA0N)	98 ch	09.1999 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dTi (JA1U)	80 ch	02.2001 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.