


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>90</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6F</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Pince	<b>M5 B+</b>
Connectique	<b>PLUG361</b>

## PHOTOS



Bornes	
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter


## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 07.2001
	110 ch	08.1997 > 07.2001
<b>SEAT</b>		
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.8 T 20V	150 ch	10.1997 >

<b>SKODA</b>		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 SDI	68 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	90 ch	07.1998 >
<b>VOLKSWAGEN</b>		
BORA (1J2) - 1.6	101 ch	10.1998 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.6 16V	105 ch	05.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6	100 ch	05.1999 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 SDI	68 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	90 ch	10.1997 > 05.2004
	110 ch	08.1997 > 05.2004
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.9 TDI	90 ch	01.1998 > 06.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.