

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	110
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR7
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG141

PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
DFM	

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT		
GRAND SCÉNIC (04-10) (JM0/1_) - 1.9 dCi	131 ch	05.2005 >
GRAND SCÉNIC (04-10) (JM0/1_) - 2.0	135 ch	04.2004 >
	163 ch	04.2004 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dCi (BA05, BA1F)	102 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dCi (KA05, KA1F)	102 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dCi (LA05, LA1F)	102 ch	02.2001 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi	92 ch	03.2004 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi (BM0G, CM0G)	120 ch	11.2002 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 16V (BM0U, CM0U)	135 ch	11.2002 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 16V Turbo	163 ch	05.2004 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.9 dCi	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.9 dCi	92 ch	03.2004 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.9 dCi	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 2.0 16V Turbo	163 ch	05.2004 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 2.0 16V Turbo (JM0W)	163 ch	05.2004 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.