

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	180
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG734

PHOTOS



COM


Bornes	
COM	

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.0 TDI	163 ch	04.2009 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI	163 ch	11.2004 >
	180 ch	11.2004 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI quattro	163 ch	06.2005 >
	180 ch	11.2004 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 TDI quattro	211 ch	05.2004 >
	225 ch	05.2004 > 05.2006
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI	163 ch	03.2005 >
	180 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI quattro	163 ch	06.2005 >
	180 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TDI quattro	211 ch	03.2005 >
	225 ch	03.2005 > 05.2006
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 2.7 TDI quattro	163 ch	05.2006 >
	180 ch	05.2006 >
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.0 TDI quattro	211 ch	05.2006 >
	233 ch	05.2006 >
Q7 (07-15) (4L) - 3.0 TDi	211 ch	03.2006 >
	233 ch	03.2006 >
	240 ch	11.2007 >
Q7 (07-15) (4L) - 4.2 TDI	326 ch	03.2007 >
VOLKSWAGEN		
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.0 V6 TDI	225 ch	11.2004 >
	240 ch	11.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.