


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>90</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG381</b>

## PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

## DOCUMENTS


**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS**

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE C (93-00) (W202) - C200 2.0 D (202.120)	75 ch	03.1993 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C200 2.0 Kompressor (202.025)	192 ch	11.1996 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C220 2.2 D	75 ch	07.1996 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C220 2.2 D (202.121)	95 ch	08.1993 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C250 2.5 D (202.125)	113 ch	05.1993 > 05.2000
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C200 2.0 T Kompressor (202.082)	192 ch	11.1996 > 03.2001
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C220 2.2 T D	75 ch	06.1996 > 03.2001
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C220 2.2 T D (202.182)	95 ch	06.1996 > 09.1998
CLASSE E (85-95) (W124) - E250 2.5 D (124.126, 124.129)	113 ch	07.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E250 2.5 Turbo-D (124.128)	126 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 D (124.131)	136 ch	07.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 Turbo-D (124.133)	147 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E250 2.5 T D (124.186)	113 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E300 3.0 T D (124.191)	136 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E300 3.0 T Turbo-D (124.193)	147 ch	06.1993 > 06.1996
CLK (96-03) Cabriolet (A208) - 200 Kompressor (208.445)	192 ch	03.1998 > 06.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Bus - 312 D 2.9 4x4	122 ch	05.1997 > 08.2002
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Camionnette - 312 D 2.9 4x4	122 ch	05.1997 > 08.2002
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Camionnette - 410 D 4x4	102 ch	05.1997 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Camionnette - 412 D 4x4	122 ch	05.1997 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Plateau - 410 D 4x4	102 ch	05.1997 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Plateau - 412 D 4x4	122 ch	05.1997 > 05.2006
T1 (601, 602) Camionnette - 208 D 2.3	79 ch	11.1988 > 02.1996
	82 ch	10.1988 > 02.1996
T1 (601, 602) Plateau - 208 D 2.3	79 ch	11.1988 > 02.1996
	82 ch	06.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Plateau - 210 D 2.9	95 ch	11.1988 > 02.1996
T1/TN - 408 D (611.31_)	79 ch	11.1988 > 06.1995
	82 ch	11.1988 > 06.1995
T1/TN - 408 D (611.36_)	79 ch	11.1988 > 06.1995
	82 ch	11.1988 > 06.1995
T1/TN - 410 D (611.41_)	95 ch	11.1988 > 06.1995
	98 ch	11.1988 > 06.1995
T1/TN - 410 D (611.46_)	95 ch	11.1988 > 06.1995
	98 ch	11.1988 > 06.1995

**MERCEDES-BENZ BUS**

O 100 - City	98 ch	01.1994 >
--------------	-------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.