

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>110</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Connectique	<b>PLUG727</b>

## PHOTOS



Bornes	
COM	

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.6 16V	106 ch	02.2008 > 04.2013
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.6 16V	106 ch	02.2008 > 04.2013
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 > 10.2008
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 Flex-Fuel	105 ch	02.2008 > 10.2008
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 > 10.2008
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 > 10.2008
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.6 16V Hi-Flex	105 ch	02.2008 > 10.2008
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 > 07.2009
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A)	98 ch	10.2005 > 09.2006
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 > 07.2008

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.