


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>150</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6F</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG751</b>

## PHOTOS



Bornes	
LIN	CPU Control

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.2 TDCi	175 ch	03.2008 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
	136 ch	03.2007 >
	140 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.2 TDCi	175 ch	03.2008 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
	140 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.2 TDCi	175 ch	03.2008 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0 TDCi	136 ch	03.2007 >
	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
	140 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.2 TDCi	175 ch	03.2008 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.2 TDCi	175 ch	03.2008 >
<b>LAND ROVER</b>		
FREELANDER (2007-) (FA_) - 2.2 TD4	152 ch	01.2007 >
	160 ch	10.2006 >
FREELANDER (2007-) (FA_) - 2.2 TD4 4x4	156 ch	10.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.