

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>875</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>905</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>80</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
XSARA PICASSO (N68) - 1.6	88 ch	09.2000 >
	91 ch	06.2002 >
	95 ch	09.2000 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.6 16V	109 ch	09.2005 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.6 HDi	90 ch	09.2005 >
	109 ch	05.2004 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.8 16V	115 ch	02.2000 >

<b>PEUGEOT</b>		
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.6	109 ch	09.2000 > 10.2002
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.6 HDi 90	90 ch	02.2006 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.8 D	60 ch	11.1996 > 02.1998
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D	68 ch	05.1996 > 12.1998
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.6 HDi 75	75 ch	02.2006 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.6 HDi 90	90 ch	02.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.