

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	805
Longueur non comprimée [mm]	838
Nb de cannelures CR	21
pour véhicule sans système antiblocage	
Ø épaulement CR [mm]	49
Ø bol CR [mm]	76
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	72
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
SAXO (S0, S1) - 1.0 X	50 ch	05.1999 > 06.2003
SAXO (S0, S1) - 1.1 X,SX	54 ch	05.1999 > 09.2003
	60 ch	05.1999 > 09.2003
SAXO (S0, S1) - 1.4 VTS	75 ch	05.1999 > 06.2003
SAXO (S0, S1) - 1.5 D	54 ch	05.1999 > 09.2003
	57 ch	05.1999 > 06.2001
	58 ch	07.2001 > 04.2004

PEUGEOT		
106 (96-04) (1_) - 1.0 i	45 ch	05.1999 >
	50 ch	05.1999 >
106 (96-04) (1_) - 1.1 i	54 ch	05.1999 >
	60 ch	05.1999 >
106 (96-04) (1_) - 1.4 i	75 ch	05.1999 >
106 (96-04) (1_) - 1.5 D	55 ch	05.1999 >
	57 ch	10.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.