

## **DONNEES TECHNIQUES**

900
25
pour véhicule sans système antiblocage
58
90
22
75

## **PHOTOS**



## **DOCUMENTS**

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

## **APPLICATIONS**

PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 16V	109 ch	12.2000 >
206 CC (2D) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 >
206 SW (2E/K) - 1.6 16V	109 ch	07.2002 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.