

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>970</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>1005</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Ø bol CR [mm]	<b>95</b>
Nb de cannelures CB	<b>37</b>
Ø bol CB [mm]	<b>89</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>32</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

### CITROËN

C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 136	136 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 140	140 ch	04.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 163	163 ch	04.2009 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 136	136 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 140	140 ch	04.2009 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 165	163 ch	04.2009 >

### PEUGEOT

407 (6D_) - 2.0 HDi 140	140 ch	08.2008 >
407 (6D_) - 2.0 HDi 135	136 ch	05.2004 >
407 Coupe (6C_) - 2.0 HDi 135	136 ch	10.2005 >
407 SW (6E_) - 2.0 HDi 140	140 ch	08.2008 >
407 SW (6E_) - 2.0 HDi 135	136 ch	05.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.