

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	625
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	86
Ø bol CB [mm]	94

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (90-99) (E36) - 316i	100 ch	09.1990 > 09.1993
	102 ch	07.1993 > 02.1998
	102 ch	09.1990 > 09.1993
3 Series (90-99) (E36) - 318i	113 ch	12.1990 > 10.1993
	115 ch	10.1993 > 02.1998
3 Series (90-99) (E36) - 318is	140 ch	03.1993 > 09.1997
	140 ch	09.1995 > 02.1998
3 Series (90-99) (E36) - 318tds	90 ch	01.1995 > 02.1998
3 Series (90-99) (E36) - 320i	150 ch	09.1990 > 02.1998
3 Series (90-99) (E36) - 323i	170 ch	03.1995 > 02.1998
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 316i	102 ch	01.1996 > 10.1999
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 318i	116 ch	07.1995 > 10.1999
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 318tds	90 ch	01.1995 > 10.1999
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 320i	150 ch	01.1995 > 10.1999
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 318i	115 ch	01.1994 > 04.1999
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 320i	150 ch	12.1993 > 04.1999
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 316i	102 ch	09.1993 > 04.1999

BMW		
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 318is	140 ch	03.1992 > 10.1995
	140 ch	09.1995 > 04.1999
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 320i	150 ch	03.1992 > 04.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.