

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>700</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>84</b>
Nb de cannelures CB	<b>23</b>
Ø bol CB [mm]	<b>87</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
20 (127_) - 2.0 (1272)	109 ch	08.1980 > 10.1980
20 (127_) - 2.0 (1277)	103 ch	10.1980 > 12.1983
20 (127_) - 2.1 TD	86 ch	01.1982 > 12.1983
20 (127_) - 2.2 (1279)	116 ch	10.1980 > 12.1983
30 (127_) - 2.1 Turbo-D (1270)	86 ch	02.1982 > 03.1986
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.0 (J112, S112)	101 ch	01.1988 > 12.1990
	109 ch	01.1988 > 12.1990
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.0 i (J116)	118 ch	01.1989 > 12.1990
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.0 i Quadra (J116)	118 ch	03.1988 > 12.1992
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.1 TD (J115, S115)	88 ch	01.1988 > 12.1990
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.2 (J117)	108 ch	01.1988 > 12.1990
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.2 Quadra (J117)	108 ch	01.1988 > 12.1990

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.