

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>700</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>735</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>102</b>
Nb de cannelures CB	<b>39</b>
Ø bol CB [mm]	<b>89</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>39</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

### NISSAN

PRIMASTAR Autobus/Autocar (X83) - dCi 115	114 ch	09.2008 >
PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 120	114 ch	09.2006 >
PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 90	90 ch	09.2006 >
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 120	114 ch	09.2006 >
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 90	90 ch	09.2006 >

### OPEL

VIVARO Fourgon (F7) - 2.0 CDTI	90 ch	08.2006 >
	114 ch	08.2006 >

### RENAULT

TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 2.0 dCi 115	114 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 2.0 dCi 90	90 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 2.0 dCi 115	114 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 2.0 dCi 90	90 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) plateau (EL) - 2.0 dCi 115	114 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) plateau (EL) - 2.0 dCi 90	90 ch	08.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.