

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	750
Longueur non comprimée [mm]	770
Nb de cannelures CR	23
pour véhicule avec système antiblocage	
Ø épaulement CR [mm]	57
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	78

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.6 16V (B568, B561)	107 ch	07.1998 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56A, B56B)	90 ch	01.1997 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56S, B56T, B560)	90 ch	01.1997 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56Z)	94 ch	01.1997 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 16V (B563, B564)	120 ch	04.1998 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.9 dTi (B56J)	98 ch	07.1998 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0	95 ch	01.1997 > 03.2001
	109 ch	03.1999 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 (B56C, B56H, B56N)	113 ch	01.1997 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 16V (556A, 556B)	140 ch	09.1999 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.6 16V (K568)	107 ch	11.1997 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.8 (K56S, K56T, K560)	90 ch	01.1997 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.8 (K56Z)	94 ch	01.1997 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.8 16V (K563, K564)	120 ch	04.1998 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.9 dTi (K56J)	98 ch	07.1998 > 03.2001

RENAULT		
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.0 (K56C, K56H)	113 ch	01.1997 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.0 16V (A56A, A56B)	140 ch	09.1999 > 03.2001
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 2.0 i (JA0G)	109 ch	01.1999 > 09.1999
	114 ch	01.1997 > 09.1999
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11)	107 ch	09.1999 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A)	115 ch	01.2001 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 2.0 16V (JA1B, JA1D)	139 ch	07.2000 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 2.0 16V IDE	140 ch	09.1999 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.