

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>725</b>
Nb de cannelures CR	<b>21</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>50</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>23</b>
Ø bol CB [mm]	<b>83</b>
	<b>Montage avec goupille CB</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 D 55 (KC0D)	54 ch	03.1998 > 08.1999
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 D 65 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N)	64 ch	03.1998 > 08.1999
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 D 55 (FC0D)	54 ch	03.1998 > 08.1999
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 D 65 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)	64 ch	03.1998 > 08.1999
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dTi (FC0U)	80 ch	02.2000 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.