

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	720
Longueur non comprimée [mm]	748
Nb de cannelures CR	21
pour véhicule sans système antiblocage	
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	83
Montage sans goupille CB	

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)	58 ch	09.1999 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W)	75 ch	06.2001 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M)	75 ch	03.1998 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi	57 ch	07.2003 >
	68 ch	06.2005 >
	84 ch	06.2005 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi (KC07)	65 ch	12.2001 > 05.2005
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.6 16V	95 ch	06.2001 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 D 55 (KC0D)	54 ch	09.1999 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 D 65 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N)	64 ch	09.1999 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 dTi (KC0U)	80 ch	02.2000 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.2 (FC01, FC0A, FC0F)	58 ch	09.1999 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.2 16V (FC05)	75 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M)	75 ch	09.1999 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi	57 ch	12.2002 >
	68 ch	06.2005 >

RENAULT		
(suite) KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi	84 ch	06.2005 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi (FC07)	65 ch	12.2001 > 05.2005
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.6 16V	95 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 D 55 (FC0D)	54 ch	09.1999 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 D 65 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)	64 ch	09.1999 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dCi	84 ch	07.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.