

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>665</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>685</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>53</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>84</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>80</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi	106 ch	05.2005 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.5 dCi (JM02, JM13)	101 ch	11.2003 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.5 dCi (JM0F)	82 ch	06.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.