

## DONNEES TECHNIQUES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Longueur comprimée [mm] | <b>680</b>                                    |
| Nb de cannelures CR     | <b>23</b>                                     |
|                         | <b>pour véhicule avec système antiblocage</b> |
| Ø épaulement CR [mm]    | <b>49</b>                                     |
| Type de couronne ABS    | <b>Moyeu</b>                                  |
| Ø bol CR [mm]           | <b>84</b>                                     |
| Ø galets CB [mm]        | <b>30</b>                                     |

## PHOTOS




## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

| <b>DACIA</b>                                |        |           |
|---|--------|-----------|
| LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 65 (LS0J) | 65 ch  | 09.2005 > |
| LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 70        | 68 ch  | 04.2007 > |
| LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 70 (LS0K) | 68 ch  | 01.2006 > |
| LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.5 dCi       | 68 ch  | 02.2007 > |
|   | 68 ch  | 04.2007 > |
| SANDERO (08-12) - 1.6 16V                   | 105 ch | 07.2011 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.