

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>490</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>51</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Ø bol CB [mm]	<b>100</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>
	<b>Longueur sans carter CB 490mm (avec carter 500mm)</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A)	120 ch	01.2001 >
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A)	105 ch	01.2001 >
147 (937) - 1.9 JTD	101 ch	06.2003 >
147 (937) - 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_)	150 ch	01.2001 >

<b>FIAT</b>		
PUNTO (99-03) (188) - 1.3 JTD 16V	70 ch	06.2003 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.8 130 HGT (188.738, 188.718)	130 ch	09.1999 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.9 JTD	86 ch	10.2001 >
	101 ch	06.2003 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.9 JTD 80 (188.237, 188.257, 188.337, 188.357)	80 ch	09.1999 >
PUNTO (99-03) Van (188AX) - 1.9 JTD	86 ch	02.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.