

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	610
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Position du clip de maintien	СВ
Ø bol CR [mm]	92
Nb de cannelures CB	25
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

LAND ROVER				
FREELANDER (97-06) (LN) - 1.8 16V	117 ch	11.2000 >		
FREELANDER (97-06) (LN) - 1.8 i 16V	120 ch	02.1998 > 11.2000		
FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 DI	98 ch	02.1998 > 11.2000		
FREELANDER (97-06) (LN) Soft Top - 1.8 i 16V	120 ch	02.1998 >		
FREELANDER (97-06) (LN) Soft Top - 2.0 DI	98 ch	02.1998 >		

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.